


Español



Manual del Usuario

Montaje de TV FMC4



MONTAJE DE TV DE PANTALLA PLANA DE MOVIMIENTO TOTAL






Tabla de contenidos


Tabla de contenidos / Introducción	2	Preparación - Pasos 3 y 4	6
Partes suministradas y materiales	3	Preparación - Pasos 5 y 6	7
Preparación - Paso 1	4	Otros productos Kanto	8
Preparación - Paso 2	5	Garantía	8

Introducción

Gracias por haber elegido el montaje de pared de movimiento total con pivote ajustable de Kanto. El FMC4 ha sido diseñado para el montaje de televisores de pantalla plana con un peso máximo de 45 kg (100 lbs), con una extensión máxima de 66cm (26") desde la pared, mover hasta 20" el punto de giro de lado a lado, movimiento de hasta 135° a la izquierda y derecha (dependiendo del tamaño de la TV), e inclinación de su televisor de 10° / -5°.

Lea completamente estas instrucciones antes de instalar este montaje. Si no entendiera alguna de ellas, o tuviera dudas sobre la seguridad de la instalación, por favor, consulte a un contratista de instalaciones calificado para que se encargue de la instalación de este montaje. Asegúrese de que no falte ninguna de las partes y de que estas no presentan defectos. Si no estuviera seguro de si una parte fuera defectuosa, llame a Kanto directamente al 1-888-848-2643 o envíenos un e-mail a support@kantoliving.com.

Este producto no deberá montarse en paredes con travesaños de acero o paredes de bloques de hormigón. Consulte a un contratista de instalaciones calificado si no estuviera seguro de su tipo de pared. Kanto no se hace responsable de los daños materiales o lesiones provocadas por un montaje o alzado incorrecto o un uso inadecuado del producto.



**See installation video online at:
Regarder la video d'installation en ligne à:
Vea el vídeo de instalación online en:
www.kantomounts.com**



Visite nuestro sitio web para la versión más reciente de este manual



PRECAUCIÓN


El peso máximo de carga es de 45 kg (100 lbs). Este montaje de pared ha sido pensado únicamente para instalaciones que no excedan el peso máximo indicado. Si el peso del producto excediera el especificado, podría dar como resultado una instalación inestable, lo que podría causar lesiones.






PRECAUCIÓN

La pared a la que tenga pensado fijar el montaje Kanto deberá poder aguantar un peso 5 veces superior al del propio televisor y el montaje de pared combinados. No le dé a este producto unos usos que no sean el del montaje de un televisor de pantalla plana en una superficie vertical, tal y como se indica en este manual. Una instalación incorrecta podría causar daños en su televisor o lesiones graves. Este producto no deberá ser montado en paredes con travesaños de acero o viejas paredes de hormigón. Consulte a un contratista de instalaciones calificado si no estuviera seguro de su tipo de pared.

Partes suministradas y materiales



Placa de pared



Herramientas necesarias



Paso 1: Coloque los soportes de TV

Existe una amplia variedad de TV disponibles que ofrecen un gran surtido de tamaños de pernos. Nosotros le proporcionamos una selección de pernos de montaje que se ajustan a la mayoría de TV. Si usted tuviera alguna duda sobre los elementos de montaje o la instalación, llámenos directamente al 1-888-848-2643 o envíenos un e-mail a support@kantoliving.com.

Paso 1.1 Seleccione el perno del tamaño correcto

Kanto ofrece 3 diámetros de tornillo (medidas métricas M5, M6 y M8) en varias longitudes.

Objetos: **A, B, C, D, E, F** or **G**.

Seleccione el diámetro del perno correcto y apriete con la mano en la parte posterior del televisor para determinar la longitud correcta. Utilice el perno más largo disponible sin llegar a la parte inferior de las roscas de su TV.

Si su televisor tiene una parte posterior curvada, puede utilizar los espaciadores (**K**). Puede usar espaciadores dentro o fuera del brazo del soporte, como se muestra en el Diagrama A.


Paso 1.2 Adjuntar los brazos del soporte de TV a la parte posterior del televisor.

Ahora que ha seleccionado la longitud del perno correcto y espaciadores de ser necesarios coloque los brazos a la TV. Utilice el soporte del brazo Quick-Lock del lado de la televisión que será menos accesible cuando este haya sido montado.

Utilice la arandela (**H**) para los pernos de **A** a la **D** (tamaños M5 y M6). La arandela funcionará para ambos tamaños de pernos.

La arandela no se requiere para tornillos de tamaño M8 (**E, F** y **G**).

Nunca sobre-apretar un tornillo en la parte posterior de su televisor de pantalla plana. No coloque el televisor boca abajo sobre su frente de cristal. Utilice un soporte de TV o apoyarse contra una pared.



ADVERTENCIA

Nunca apriete demasiado el tornillo en la parte posterior de su televisor de pantalla plana. No deje el televisor posado sobre su cara de cristal. Utilice un soporte de pared o de TV.

Paso 2: Montaje de la placa de pared

Montaje en viga de madera

La placa de pared debe ser montada en dos travesaños de madera. Utilice un detector de vigas para localizar los dos travesaños, marcando claramente los centros de estos. Utilice un nivel largo para asegurarse de que las marcas estén al mismo nivel horizontal

Fije la placa de pared a la pared mediante el uso de 4 tirafondos (L) y arandelas de pernos (I) (véase el diagrama B). No apriete demasiado los tirafondos (L). Asegúrese de que la placa de pared esté plana contra la superficie de la pared. La placa de pared es de dos piezas, por lo que para garantizar de que puede mover el punto de pivote, es importante usar un nivel para asegurarse de que la placa de pared inferior sea paralela a la parte superior.

Madera





Diagrama B



PRECAUCIÓN

Asegúrese de que la superficie de apoyo sostendrá los límites de carga indicados en la precaución que se encuentra en la parte inferior de la página dos. Apriete los tirafondos hasta que la placa de pared quede ajustada contra la pared. No apriete demasiado los tirafondos (L). Cada perno de fijación debe estar ubicado en el centro de una viga de madera.

Ladrillo o muro de hormigón

Coloque la plantilla de la placa de pared en la pared a la altura deseada. Ajuste los orificios de la plantilla para que estas estén libre de las juntas de mortero. Dado que la placa de pared es de dos piezas, es importante comprobar que la placa inferior de la pared es paralela a la parte superior con un nivel largo. Esto asegura que se pueda mover el punto de pivote. Marque y perforo los seis agujeros perpendicular a la pared con una broca para mampostería (ver diagrama C). No taladre en las juntas de mortero. Retire la plantilla. Inserte un anclaje para concreto (M) en cada uno de estos agujeros hasta que quede al ras con la superficie de la pared.

Coloque la placa de pared en las seis anclas y montar usando los tirafondos (L) y arandelas (I). Asegúrese de que la placa de pared este plana contra la superficie de la pared. No apriete demasiado los tirafondos (L).

Concreto





Diagrama C



PRECAUCIÓN

Asegúrese de que el hormigón o el ladrillo de la pared sea de al menos 3.5" de espesor. Asegúrese de que el ancla está asentado completamente a ras con la superficie del hormigón incluso si hay otra capa de material, tales como paneles de yeso. Si el muro seco es de más de 5/8" se deberán de utilizar tornillos personalizados de un mayor espesor para madera. El concreto debe ser de una densidad mínima de 2000 psi.



PRECAUCIÓN

No ajuste el punto de pivote mientras la televisión este montada en la placa de pared.

Paso 3: Ajustar el punto del pivote

Se puede ajustar hasta 20" el punto de giro de lado a lado en la placa de pared. Esta flexibilidad le da la opción de montar en las esquinas o girar para permitir la visualización en diferentes ángulos.

Antes de montar el televisor en la placa de pared, ajuste la posición del pivote quitando los seis tornillos que sujetan el mecanismo de pivote de la placa de pared, moviendo el mecanismo de pivote a su ubicación deseada y volver a unir los seis tornillos, como se muestra en el Diagrama D.




Diagrama D

Paso 4: Fije el TV a la placa de pared

Asegúrese de que el tornillo de seguridad en el bloqueo del soporte del brazo este aflojado, como se muestra en el Diagrama E. Con los soportes fijados firmemente al televisor, utilice dos personas para levantar el televisor en su posición y enganche los soportes en la placa de pared, como se muestra en el Diagrama E.

Gire la parte inferior de la televisión hacia la placa de pared, y el mecanismo de anclaje de soportes se bloqueará en su lugar.

Apriete el tornillo de seguridad en la parte inferior del soporte del brazo de bloqueo de TV con un destornillador Phillips para fijar la placa en su lugar, como se muestra en el Diagrama F.




Diagrama E




Diagrama F




PRECAUCIÓN

Utilice dos personas para levantar y colocar el televisor en la placa de pared.


Paso 5: Incline el televisor

Afloje los tornillos de inclinación en ambos lados de la placa de montaje utilizando la llave Allen de 5mm (O), como se muestra en el Diagrama G. Incline la TV en el ángulo deseado y apriete los dos tornillos de inclinación.





Paso 6: Gestión de cables

Dirija los cables de su televisión utilizando el organizador de cables instalados en los brazos del montaje, como se muestra en el Diagrama H. Usted podrá acceder al clip tirando de este de la parte superior, a continuación dirija el cable en el interior. Los clips de gestión de cables pueden ser reubicados en el lado opuesto del brazo quitando los tornillos de la parte inferior del clip, moviéndolo hacia el otro lado, y sustituyendo los tornillos



Paso 7: Nivelación del TV





¡Conozca más de los grandes productos Kanto!


Altavoces Kanto

- Consulte nuestra línea completa de sistemas de altavoces de estantería y escritorio
- Disponible en una impresionante variedad de colores
- ¡Visite kantoaudio.com para saber más!


YU2
+
S2



sub6




YU4



link
par kanto

- Línea completa de cables video y audios
- Atractivos cables y conectores color blanco
- HDMI, óptico, Mini-jack, RCA, USB
- Interruptores, concentradores, adaptadores
- Visita kantoliving.com



Para aprender más sobre todos nuestros productos, visite www.kantoliving.com

f Kanto Living

@kantoliving

kantoliving

Kanto Living

Kanto Living

Garantía

Garantía limitada al comprador original

Kanto Living Inc. (Kanto) garantiza que las piezas del equipo no presentan ningún defecto material o de funcionamiento por el siguiente periodo de garantía limitado:

5 años para las piezas y el costo de mano de obra

Si su equipo fallara debido a dichos defectos y se ha notificado a Kanto o a un distribuidor autorizado en un periodo inferior a 5 años desde la fecha de envío con prueba del recibo original, Kanto reparará o sustituirá el equipo, según su criterio, siempre y cuando no se haya sometido el equipo a abusos o modificaciones mecánicas, eléctricas o de otro tipo. Si el equipo fallara bajo unas condiciones distintas a las cubiertas por la garantía, será reparado teniendo en cuenta el precio de las piezas y la mano de obra necesarios para tal fin. Dichas reparaciones están cubiertas por una garantía de 90 días desde la fecha de reenvío al comprador original. Esta garantía prevalece sobre cualquier otra garantía expresa o implícita, incluyendo, y sin limitación alguna, cualquier garantía implícita de comercialización o idoneidad para un propósito particular, quedando todas ellas expresamente rechazadas.

La información contenida en este manual ha sido revisada cuidadosamente, dando así la mayor garantía de ser veraz y exacta. Sin embargo, Kanto no se responsabiliza por las imprecisiones que podría haber en el manual. Kanto no será responsable, bajo ninguna circunstancia, de los daños directos, indirectos, especiales, fortuitos o consiguientes, resultantes de algún defecto u omisión de este manual, incluso aunque se le haya informado acerca de la posibilidad de dichos daños.